

# Rengöring av pottar och switchar

CHRISTIAN CHRISTENSEN·DEN 29 MAJ 2016

Skrapande Pottar och switchar

Inköp 2 sorts spray

En helt alkoholbaserad. - Isopropanol

<https://www.kjell.com/se/sortiment/...>

7-78 som även har lite olja i sig.

<https://www.kjell.com/se/sortiment/...>

- 1- Öppna huven på din apparat.
- 2- Lokalisera potetionmetrarna, och var hålet in i dom är - det brukar vara ett litet hål i huset av potetionmetern - spraya in med den alkoholbaserade sprayen ordentligt, rikligt - syftet är att få in vätskan på kolbanorna
- 3- vrid potetionmetern försiktigt 30 gånger fram och tillbaka

4- upprepa steg 2 och 3

5- spruta in lite 7-78 och vrid 10 gånger fram och tillbaka.

6- låt apparaten torka minst en timme innan du kör igång den

Hela ovanstående metod kan behövas göras om efter en vecka

Avseende skjutpottar kommer du normalt åt kolbanorna utan att öppna apparaten, bara tryck ner slangen och spruta.

Vad du INTE ska göra.

\* Inte använda andra sprayer än ovanstående nämnda

\* WD40 och 5-56 är totalförbjudet för renöring inne i pottar och switchar a big NO-NO

\* Inte spruta rengöringsspray vid axeln av potten - gör exakt som det står.

Är axeln trög gör så här.

Vid sidan av apparaten spruta lite WD40 på en skruvmejsel, det lilla av WD 40 som hamnar på skaftet av skruvmejseln applicerar du på axeln efter du tagit av ratten.

Det ska varken mer eller mindre än det lilla - sen vrider du axeln fram och tillbaka tills den mjuknar.

WD40 burken är konstruerad så att det kommer massor av WD40 vid lättaste tryck, och kommer det in massor av WD40 vid axeln, är det risk att du rensar bort axelfettet, och då kommer axeln förlora sin "goa-känsla"

Är din apparat, typ 60 år plus, dvs gammal radio apparat, ställ frågor på Facebook-gruppen <https://www.facebook.com/groups/vintage.hifisweden> ... det finns folk med specialkunskap där.